

ZÁKLADNÍ NÁVOD K NABÍJEČI WAVE TM

Postup nabíjení:

- 1) Připojte napájecí kabel do nabíječe.
- 2) Připojte napájecí kabel do zásuvky (220-230V), nebo na zdroj stejnosměrného napětí 11-18V. Připojit jej můžete pomocí dodaných svorek. Po připojení se Vám rozsvítí display. Po rozsvícení je nabíječ připraven k použití.
- 3) Pomocí tlačítek zvolte typ akumulátoru (NiMH, Li-Pol, Li-Fe, Li-Ion, NiCd, Pb)
- 4) Připojte napájecí kabel do nabíječe, pokud má akumulátor servisní konektor, tak jej také nezapomeňte připojit. Na nabíječ zvolte nabíjecí proud, kdy se doporučuje pro kvalitní nabíjení nepřekračovat 0,5-1A. Pro pohyb v menu používejte tlačítka DEC a INC, jakmile budete chtít potvrdit zadané údaje, tak stačí zmáčknout START. Jako zpět slouží tlačítko STOP.
- 5) Pro zahájení nabíjení podržte tlačítko START.
- 6) Pro ukončení nabíjení podržte tlačítko STOP.
- 7) Po ukončení nabíjení akumulátoru odpojte nabíječ ze sítě (220V), nebo stejnosměrného zdroje.

Specifikace:

- AC vstupní napětí: 100-240V, 50-60Hz
- DC vstupní napětí: 11-18V
- Určeno pro typy akumulátorů: NiMH, Li-Pol, Li-Fe, Li-Ion, NiCD, PB
- Určeno pro počet nabíjených článků u NiMH, NiCd: 1-15 článků
- Určeno pro počet nabíjených článků u Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe: 1-6 článků
- Maximální vybíjecí proud: 2A
- Maximální nabíjecí proud: 8A
- Balancovací proud balancéru: 460mA
- Výkon nabíječe: 80W (DC) / 50W (AC)
- Maximální vybíjecí výkon: 10W
- Rozměry: 137x147x45 mm
- Váha nabíječe: 590 g

Poučení o bezpečnosti:

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může vést ke vzniku škod na majetku nebo vážnému zranění osob!
Prodejce neručí za škody vzniklé nesprávným způsobem použití!

Upozornění:

- ✓ Chraňte proti znečištění.
- ✓ Vždy kontrolujte správnost zapojení akumulátoru, aby nedošlo ke zkratu.
- ✓ Při poškození napájecího kabelu, je nutná jeho výměna za nový.
- ✓ Nikdy se nepokoušejte nabíjet nenabíjecí akumulátory.

Sídlo společnosti:

Pavel Vlach
Partyzánská 802
683 23, Ivanovice na Hané
Česká republika
IČO: 76479633
DIČ: CZ8909135103

Prodejna a servis:

Airsoft-online.cz
Maxima Gorkého 408
682 01, Vyškov
Česká republika

Kontakt:

Telefon: + 420 775 106 530
Email: info@airsoft-online.cz



-
- ✓ Nabíječ při nabíjení mějte vždy pod kontrolou.

 - ✓ Nabíječ včetně akumulátoru mějte položený na nehořlavé podložce.
 - ✓ Nabíječ nepatří do rukou dětem, ani osobám, které se neseznámily s tímto návodem a zásadami k používání.
 - ✓ Nabíječ a akumulátory neházejte do ohně či vody.
 - ✓ Nabíječ a akumulátory neukládejte poblíž topidel. V létě je nenechávejte ve vysoké teplotě v autě.
 - ✓ Akumulátory se nesnažte rozebrat nebo jinak upravovat. I pouhá výměna silového konektoru znamená ztrátu záruky (neplatí u akumulátorů dodávaných bez silového konektoru).
 - ✓ Důsledně se vyvarujete zkratu silových vodičů, nebo vodičů servisního konektoru. Pozor na možnost zkratu při převozu akumulátorů v důsledku dotyku s kovovými předměty. Před každým uložením izolujte kontakty.

Dodavatel:

GFC Group Ltf.sp.z o.o.